



## Montageanleitung confocalDT 2422

#### **Funktionen**

- Abstandsmessung gegen reflektierende (spiegelnde und diffuse) Oberflächen
- Dickenmessung von transparenten Materialien
- Triggerung, Synchronisation und weitere Funktionen
- Ethernet- oder EtherCAT-Schnittstelle
- Messrate bis 6.5 kHz

#### Warnhinweise

Schließen Sie die Spannungsversorgung nach den Sicherheitsvorschriften für elektrische Betriebsmittel an. Versorgungsspannung darf angegebene Grenzen nicht überschreiten.

> Verletzungsgefahr, Beschädigung oder Zerstörung des Systems.

Schützen Sie die Enden der Lichtwellenleiter vor Verschmutzung, schützen Sie die Kabel vor Beschädigung.

> Ausfall des Messgerätes

Vermeiden Sie Stöße und Schläge auf den Controller oder den Sensor. > Beschädigung oder Zerstörung des Systems

#### Hinweise zur CE-Kennzeichnung

Für das confocaIDT 2422 gilt: EU Richtlinie 2014/30/EG

EU Richtlinie 2011/65/EG, "RoHS" Kategorie 9

Das System erfüllt die Anforderungen gemäß den Normen

- EN 61000-6-3 / EN 61326-1 (Klasse B) Störaussendung
- EN 61000-6-2 / EN 61326-1 Störfestigkeit

#### Bestimmungsgemäßes Umfeld

- Schutzart: IP 40 (Controller)

- IP 40 IP 64 (Sensor)
- Betriebstemperatur
- Controller: 5 ... +50 °C 5 ... +70 °C Sensor: -20 ... +70 °C - Lagertemperatur:

Weitere Informationen zum System können Sie in der Betriebsanleitung nachlesen. Diese finden Sie Online unter: www.micro-epsilon.de/download/manuals/man--confocalDT-2421-2422--de.pdf oder auf der mitgelieferten CD.

Montage

Der Controller IFC2422 kann auf eine ebene Unterlage gestellt oder mit einer Tragschiene (Hutschiene TS35) nach DIN EN 60715 (DIN-Rail) z. B. in einem Schaltschrank befestigt werden.

- Zum Lösen ist der Controller nach oben zu schieben und nach vorn abzuziehen
- Bringen Sie den Controller so an, dass die Anschlüsse, Bedien- und Anzeigeelemente nicht verdeckt werden.

#### Maßzeichnung IFC2422



#### Sensorkabel, Lichtwellenleiter

Kürzen oder verlängern Sie nicht die Lichtwellenleiter. Ein beschädigtes Sensorkabel kann nicht repariert sondern nur ausgetauscht werden.

Vermeiden Sie grundsätzlich jegliche Verschmutzung der Steckertechnik, mechanische Belastung, starke Krümmungen des Kabels. Minimaler Biegeradius: 30 mm festverlegt, 40 mm dauerflexibel

#### Befestigung Sensor, Montageadapter

MICRO-EPSILON MESSTECHNIK

Königbacher Str. 15 · 94496 Ortenburg

GmbH & Co. KG

www.micro-epsilon.de

Die optischen Sensoren der Serie IFS240x messen im um-Bereich. Achten Sie bei Montage und Betrieb auf sorgsame Behandlung! Montieren Sie die Sensoren IFS240x mit Hilfe eines Montageadapters oder an der Montagefläche/Montagegewinde. gewinde 

Sensor Adapter	IFS2402-x	IFS2403-x	FS2405-0.3 FS2405-1 FS2406-3 FS2406-10	IFS 2405-3	IFS 2405-10	IFS2405-28 IFS2405-30	IFS2406-2,5	IFS2407/90-0,3
MA2402-4	•							
MA2403		•						
MA2400-27			•					
MA2405-34				•				
MA2405-54					•			
MA2405-62						•		
MA2406-20							•	
Montage- aewinde								•

# 

### Encodereingänge

An der 15-poligen HD-Sub-Buchse können zwei Encoder gleichzeitig angeschlossen und über 5 V versorat werden. Jeder Encoder liefert die Signale A, B und N (Nullimpuls, Referenz, Index)

Die maximale Pulsfrequenz beträgt 1 MHz. Pegelwerte für A, B, N: RS422-Pegel; Bezugswert: GND Encoderversorgung 5 V: jeweils 5 V, max. 300 mA

Encoder

#### Analogausgang



#### Ethernet. EtherCAT

Potentialgetrennte Standardbuchsen RJ 45 zur Verbindung des Controllers IFC2422 mit einem Ethernet-Netzwerk (PC) oder mit dem Bussystem EtherCAT (In/Out).

Über die Ethernet-Schnittstelle wird der Controller mit einem PC oder allgemein mit einem Netzwerk verbunden. Mit einem Webbrowser können die internen Webseiten im Controller abgerufen und so der Controller bedient werden.

r	Pin	Signal	Encoder	Pin	Signal
	1	GND ENC1		11	GND ENC2
	5	A1+		3	A2+
	4	A1-		2	A2-
	10	N1+	0	8	N2+
	9	N1-	2	7	N2-
	15	B1+		13	B2+
	14	B1-		12	B2-
	6	$ENC U_{p} + 5V$		6	$ENC U_{p} + 5V$



Kabelstecker

Schließen Sie die Kabelschirme am Steckergehäuse und den Encodergehäusen an.

Am Analogausgang steht wahlweise der Wegmesswert oder der Dickenmesswert an. Es kann nur ein Messwert übertragen werden.

Die Auflösung des Analogausganges beträgt 16 Bit. Am Controller kann wahlweise nur der Spannungs- oder der Stromausgang genutzt werden.



#### Schraubklemmen

Pin	Beschreibung	Bemerkungen	
U/I out	Spannungsausgang	0 5 V; 0 10 V; R <sub>i</sub> ca. 50 Ohm;	
	Stromausgang	4 20 mA; $R_{L} \le 500 \text{ Ohm}$	
GND	Masse Analogaus- gang	Galvanisch verbunden mit Versorgung	
+Sync/Trig -Sync/Trig	Eingang/Ausgang Synchronisation, Eingang Triggerung	RS422-Pegel (EIA422)	
TrigIn	Eingang Triggerung	TTL- oder HTL-Pegel TTL: Low $\leq$ 0,8 V, High $\geq$ 2 V HTL: Low $\leq$ 3 V, High $\geq$ 8 V	+ + Sync/Trig- - Sync/Trig- Shield C ND Error 1 Shield C ND C ND C ND C ND C ND C ND C ND C ND
Error 1 / 2	Fehlerausgänge	NPN, PNP oder Push-Pull $I_{max} = 100 \text{ mA}, U_{H max} = 30 \text{ V}$	
GND	Bezugsmassen	Alle GND sind untereinander und mit der Betriebsspan- nungsmasse verbunden.	
24 VDC	Betriebsspannung	± 15 %, I <sub>max</sub> < 1 A	Demar 0
GND	Betriebsspannungs- masse	GND ist mit GND von Schalt- ausgängen, Synchronisation, Analog und Encodereingang galvanisch verbunden	24 VDC Shield
Shield	Abschirmungen zu jeweiligem Ausgang/Eingang, Steckergehäuse		

Die steckbaren Schraubklemmen sind für einen Leiterguerschnitt von 0.14 mm<sup>2</sup> bis 1.5 mm<sup>2</sup> ausgelegt. Die Schraubklemmen sind mit zwei Schrauben am Controller montiert und können für die Verdrahtung oder einen schnellen Controllerwechsel abgenommen werden.

#### Leuchtdioden

Power	Grün	Betriebsspannung vorhanden		
Status	Aus	Kein Fehler		
	Rot blinkend	Fehler in der Verarbeitung		
	Ist die EtherCAT-Schr nach den EtherCAT-R	nittstelle aktiv, dann richtet sich die Bedeutung der Status-LED lichtlinien.		
Intensity	Rot blinkend	Dunkelsignalerfassung läuft		
Sensor 1/2	Rot	Signal in Sättigung		
	Gelb	Signal zu gering		
	Grün	Signal in Ordnung		
Range	Rot blinkend	Dunkelsignalerfassung läuft		
Sensor 1/2	Rot	Kein Messobjekt oder außerhalb Messbereich		
	Gelb	Messobjekt in Messbereichsmitte		
	Grün	Messobjekt im Messbereich		

Bei einem Synchronisationsfehler blinken die LED's Intensity und Range mit ihrer aktuellen Farbe.

#### Schnelleinstieg

#### Aufbau der Komponenten

- Controller
- Netzteil
- Laptop / PC + USB -> Ethernet-Adapter + Ethernet-Kabel
- Sensoren und Halterungen
- Verbinden Sie die Komponenten miteinander, bauen Sie den Sensoren in die Halterungen ein.



#### Inbetriebnahme

Ab Werk wird der Controller mit der IP-Adresse 169.254.168.150 ausgeliefert.

Die IP-Adresse der Controller, die an einem PC/Netzwerk angeschlossen sind, können Sie mit dem Programm SensorFinder.exe abfragen. Dieses Programm finden Sie auf der mitgelieferten CD.

	Starten Sie den	SensorFinder	und betätigen	Sie die	Schaltfläche	Start	Scan.
--	-----------------	--------------	---------------	---------	--------------	-------	-------

🔍 SensorFinder V1.42		
Sensor Finder Propertie	25	
Sensor type to search for:	[IFD2422 -	
Web browser:	Default   Start Browser	
Scan RS422 and RS232	interfaces, too.	Start Scan Abort
Search Result List Search status: Ready (	(1 / 1) Current progress:	
IFD2422 at TCP/1	IP	
TCP/IP: UUID 97cfd Controller Info: Cont	11bf/Se61-3c2b-8081-16c5f42c674d, IP-Adress 169.254.168.150, Gateway 169.254.1.1, DHCP off, Subne troller serial number 116010041, Controller name IFC2422	∍t mask 255.255.0.0
Selected IP: 169.254.1	168.150 Copy to Clipboard Start Browser Change IP-Address	Save Results

Wählen Sie den richtigen Controller aus der Liste aus.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Start Browser, um den Controller mit Ihrem Standardbrowser zu verbinden.



#### Sensoren auswählen

**Gehen Sie in das Menü** Einstellungen > Sensor.

Wählen Sie für den jeweiligen Kanal einen Sensor aus der Liste aus.

#### Dunkelabgleich durchführen

Dieser Abgleich ist nach jedem Sensorwechsel notwendig; Warmlaufzeit Controller ca. 30 min. Decken Sie den Sensor mit einem Stück dunklen Papier ab. Gehen Sie in das Menü Einstellungen > Sensor > Dunkelkorrektur und betätigen Sie die Schaltfläche Start.

Beim Dunkelabgleich darf sich unter keinen Umständen ein Objekt innerhalb des Messbereichs befinden oder Fremdlicht in den Sensor gelangen. Dauer ca. 20 s.

#### Messobjekt platzieren

Platzieren Sie das Messobjekt möglichst in der Mitte des Messbereichs.



MBM = Messbereichsmitte MBE = Messbereichsende MB = Messbereich

Die LED Range an der Frontseite des Controllers zeigt die Position des Messobjektes zum Sensor

Sensor 2	Rot blinkend	Dunkelsignalerfassung läuft
ange	Rot	Kein Messobjekt vorhanden oder außerhalb des Messbereichs
	Gelb	Messobjekt in der Nähe von Messbereichsmitte
Sensor 1	1 Grün	Messobjekt im Messbereich

# **Auswahl Messkonfiguration**

Im Webbrowser ist nun der Startbildschirm der Controller-Software zu

sehen

Gehen Sie in das Menü Home > Messkonfiguration und starten Sie die Konfigurationsauswahl. Wählen Sie eine Konfiguration (Preset) aus. Im Preset sind grundlegende Merkmale wie z. B. die Peak- und Materialauswahl oder die Verrechnungsfunktionen bereits eingestellt.



Sta





-	Mehr
7	Gege

Eine individuelle Materialauswahl ist im Menü Einstellungen > Messwertaufnahme > Materialauswahl möglich. 1) Programme in Controllern mit Multi-Peak-Funktion verfügbar.

#### Videosignal kontrollieren



dard: matt	Abstandsmessung z. B. gegen Keramik, nicht transparente Kunststoffe. Höchster Peak, keine Mittelung, Abstandsberechnung.
dard: glänzend	Abstandsmessung z. B. gegen Metall, polierte Oberflächen. Höchster Peak, Median über 5 Werte, Abstandsberechnung.
isurface	Abstandsmessung z. B. gegen PCB, Hybrid-Materialien. Höchster Peak, Median über 9 Werte, Abstandsberechnung.
eitige Dickenmessung	Dickenmessung z. B. gegen Glas, Material BK7. Erster und zweiter Peak, keine Mittelung, Dickenberechnung.
rschichtmessung Luftspalt	Dickenmessung <sup>1</sup> z. B. gegen Maske unter Glas. 1. Schicht BK7, 2. Schicht Luft, erster und zweiter Peak, Median über 5 Werte.
rschichtmessung Verbun	Schichtdickenmessung <sup>1</sup> gegen Verbundglas z. B. Wind- schutzscheibe, 1. Schicht BK7, 2. Schicht PC, 3. Schicht BK7, erster und zweiter Peak, keine Mittelung.
enüberliegende Dickenm	Beidseitige Dickenmessung gegen Metall. Höchster Peak, Median über 5 Werte. Formel: -1*01DIST -1*02DIST1 + 10

🔁 Gehen Sie in das Menü Messwertanzeige. Blenden Sie die Videosignaldarstellung mit Video ein. Im Bereich Signalauswahl können Sie zwischen Kanal 1 (Sensor 1) und Kanal 2 (Sensor 2) wechseln. Nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen am Belichtungsmodus und der Messrate vor.

### Signalgualität

Ein gutes Messergebnis lässt sich bei ausreichender Intensität des Videosignals erzielen. Eine Reduzierung der Messrate lässt eine längere Belichtung der CCD-Zeile zu und führt so zu hoher Messgüte.

Gehen Sie in das Menü Home > Signalqualität und passen Sie die Messdynamik den Erfordernissen an, Kontrollieren Sie das Ergebnis im Videosignal.

Signalqualität		Messrate	Mittelung
	Statisch	200 Hz	Moving, 128 Werte
μm kHz	Ausgewogen	1 kHz	Moving, 16 Werte
Statisch Ausgewogen Dynamisch	Dynamisch	6,5 kHz	Moving, 4 Werte

#### Menü Messwertanzeige

Wechseln Sie in das Menü Messwertanzeige > Signalauswahl. Klicken Sie auf die Checkboxen im Bereich Messwertdiagramm, um die entsprechenden Signale darzustellen. Übernehmen Sie die Einstellungen mit der Schaltfläche Einstellungen speichern.



#### Einstellungen speichern

Nicht gespeicherte Einstellungen gehen beim Ausschalten verloren. Speichern Sie Ihre Einstellungen in Setups.

Legen Sie ein Setup an (Menü Einstellungen > Systemeinstellungen > Laden & Speichern) und klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.